

Минимизация рисков на производстве

Следование рекомендациям завода-изготовителя по техническому обслуживанию клапанов обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования.

Рекомендации по техническому обслуживанию клапанов Мараг для блоков КЦА

серии ВАС / ВАР / ВАХ, CL300 / PN40

Компоненты	Элементы	Рекомендуемое техническое обслуживание 750 000 циклов или 3 года	Рекомендуемое техническое обслуживание 1 500 000 циклов или 6 лет
Клапан	Уплотнение вала	Заменить	Заменить
	Седло	Заменить	Заменить
	Подшипники	Проверить	Заменить
	Диск	Проверить	Проверить
	Ось	Проверить	Проверить
Привод	Подшипники	Заменить	Заменить
	Неметаллические детали	Заменить	Заменить
	Пружины	Проверить	Заменить
Позиционер	Устройство	Калибровка	Калибровка, заменить после 4 500 000 циклов
	Золотниковый клапан	Заменить	Заменить
	Катушка управления	Действия не требуются	Проверить
	Система обратной связи по положению (линейные клапаны)	Заменить	Заменить
Электромагнитный клапан	Устройство	Проверить	Заменить
Бустер / Клапан быстрого сброса	Устройство	Проверить	Заменить
Концевой выключатель	Устройство	Проверить	Проверить
Воздушный фильтр	Устройство	Заменить	Заменить

Износ устройств:

Подшипники и уплотнительные элементы



Пружины, подшипники и уплотнительные элементы



Компоненты позиционера



Компоненты КИП



Оперативные преимущества:



Улучшенная эксплуатационная готовность установки



Оптимизированная производительность



Гарантированное качество



Повышенный уровень безопасности

Минимизация рисков на производстве

Следование рекомендациям завода-изготовителя по техническому обслуживанию клапанов обеспечивает эксплуатационную готовность оборудования.

Рекомендации по техническому обслуживанию клапанов Мараг для блоков PSA

серии ВАС / ВАР / ВАХ, CL600 / PN64

Компоненты	Элементы	Рекомендуемое техническое обслуживание 400 000 циклов или 2 года	Рекомендуемое техническое обслуживание 800 000 циклов или 4 года
Клапан	Уплотнение вала	Заменить	Заменить
	Седло	Заменить	Заменить
	Подшипники	Проверить	Заменить
	Диск	Проверить	Проверить
	Ось	Проверить	Проверить
Привод	Подшипники	Заменить	Заменить
	Неметаллические детали	Заменить	Заменить
	Пружины	Проверить	Заменить
Позиционер	Устройство	Калибровка	Калибровка, заменить после 4 800 000 циклов
	Золотниковый клапан	Заменить	Заменить
	Катушка управления	Действия не требуются	Проверить
	Система обратной связи по положению (линейные клапаны)	Заменить	Заменить
Электромагнитный клапан	Устройство	Проверить	Заменить
Бустер / Клапан быстрого сброса	Устройство	Проверить	Заменить
Концевой выключатель	Устройство	Проверить	Проверить
Воздушный фильтр	Устройство	Заменить	Заменить

Износ устройств:

Подшипники и уплотнительные элементы



Пружины, подшипники и уплотнительные элементы



Компоненты позиционера



Компоненты КИП



Оперативные преимущества:



Улучшенная эксплуатационная готовность установки



Оптимизированная производительность



Гарантированное качество



Повышенный уровень безопасности